# **innoCon 6501C** 在线电导率分析仪 使用手册







目录

安全注意事项2
产品说明3
仪器安装5
安装控制器5
安装传感器6
电气连接7
显示
设置模式9
General常规设置10
Analysis System分析系统11
Output输出12
Interface通讯13
Diagnosis诊断13
校准模式14
Parameters输入参数14
Restore恢复出厂校准14
Calibration校准15
通讯协议(RS485)16

# 安全注意事项



- √ 本手册介绍仪表使用中可能出现的危险,并提供安全指导以降低风险。
- $\sqrt{}$  在操作中请严格按照本手册的安全指导,如违规操作可能会对操作人员造成人身伤害。
- √ 使用本仪器前,请详细完整阅读此使用说明书。
- √ 请确保仪器所有使用者能随时阅读此使用说明书。
- $\sqrt{}$ 请务必将此使用说明书与innoCon 6501仪器一并交予第三方。

### 操作人员资格

本仪器的安装和调试过程中需具备电气工程和相关方面的技术知识.因此安装和调试工作 必须由专业技术人员或在专业技术人员的指导和监督下进行。

#### 法律要求

- √本仪器安装和使用过程中,请严格遵守所在地区和国家安全防范规则、相关电器设备 安装操作规程及环境保护条例。
- √ 在仪器安装和调试过程中,请严格遵守所在地区和国家的各项法规条例。

#### 电极/传感器

请使用JENSPRIMA公司生产的电极,如在质保期内使用了非JENSPRIMA 生产的电极造成 设备的损坏,则JENSPRIMA 公司不再对设备进行质保。

#### 更改及升级

只有经过JENSPRIMA授权的技术人员才可以对仪表进行更改和升级, 未经过JENSPRIMA授权的人员对仪表进行更改和升级而对仪表造成的任何破坏, JENSPRIMA将不负任何责任。

#### 标示符号



此标识表示可能会对操作人员造成人身伤害



此标识表示用于提醒或指导操作人员

# 产品说明

## 一般信息

innoCon 6501C 电导率控制器专为水处理和工业过程控制而设计,搭配 innoSens 320/330电导率电极使用,可以测量水样的电导率、电阻率,TDS和温度。 中英文菜单,自动温度补偿,标配4-20mA/RS485 Modbus及继电器控制功能输出。

应用	
未经处理的	水、饮用水、超纯水、除盐水等。
	jeøsÔrima
	innoCon 6501C
	1000 μs
	NORMAL REL 2 2 ATC 25.0°C
	innoCon 6501 —— Conductivity
供货范围	

- 1、innoCon 6501C控制器
- 2、固定支架
- 3、说明书
- 4、innoSens 电导率电极(需另购)

#### 产品特点

大屏背光液晶显示,全天候清楚易读 经济实用,标配4-20Ma输出 RS485 Modbus RTU通讯 2路独立Hi/Lo报警继电器输出 自动温度补偿功能 宽电源设计,90-260VAC IP65防护等级,面板/管道安装



# innoCon 6501C控制器参数:

参数	电导率/电阻率/TDS		
测量范围	电导率: 0.00~2000mS/cm 电阻率: 0~20.00MΩ*cm TDS: 0~99900ppm		
分辨率	0.01/0.1/1 uS/cm (mS/cm), 0.01 MΩ*cm, 1 ppm		
精度	±1% f.s.		
温度补偿方式	Pt 1000/NTC 30K		
温度补偿范围	-10.0~120.0°C		
温度	工作温度:0~70.0℃,储存温度:-20~70.0℃		
显示	背光点阵LCD显示		
模拟输出1	隔离式4-20mA输出,可设定电导率,最大负载500Ω		
通讯	RS485 Modbus RTU		
报警输出	2组ON/OFF触点,独立设定Hi/Lo报警点,带迟滞量设置, 5A/250VAC/30VDC		
密码	设置模式: 0022,校准模式: 0011		
语言	英文/中文		
电源	90-260VAC,50/60Hz; 24VDC可选		
防护等级	IP65		
安装方式	面板安装/管道安装		
尺寸	108×108×145mm		
开孔尺寸	92×92mm		
重量	0.6Kg		

# innoSens 320/330电极

工作温度	0~100°C	
最大压力	6bar	
材质	316L/石墨	
电缆	5m	
应用	用于水中电导率/电阻率/TDS的检测	

jeøs?rima



# 仪器安装

本仪器可以盘面式安装、管道式安装。

### 控制器尺寸图





# 盘面式安装

请预先在仪表箱上开92×92mm的方孔,将仪器直接从仪表箱面板正面放入,并从仪表 箱面板后方将固定块和固定棒锁上即可。





开孔尺寸







使用U型管的管路安装

固定件

# 传感器安装

电导率电极安装时务必使电极充分浸入水中,避免水流不足或形成死水造成测量错误。

正确安装方式



innoSens 320二极式电极配线图



连接二极式电导率电极时,CELL1和CELL2用短接片短接,CELL3和CELL4用短接片短接

innoSens 330四极式电极配线图



# 电气连接



www.jensprima.com

# 显示

# 控制器前视图



#### 状态栏

NORMAL——系统正常,当系统故障时,显示ERROR REL 1,2——继电器1和2的状态 ATC——温度补偿模式,ATC(自动)/MTC(手动) 25.0°C——当前样品温度



# 按键功能描述

菜单键 后退键	测量界面下,长按此键3秒进入设置菜单 返回上一级菜单
移位键  用于输入数值时移位	
确定键	接受输入值或所选的菜单 测量界面下,按此键可开关显示屏背景灯
方向键	用于浏览菜单、更改设置和输入数值

进入设定模式有密码保护,密码是0022

在任何时候按 可以退出校准模式或回到上一级菜单,可按此键退回到 测量模式。

# 设置模式

## 进入设置菜单

测量界面下,长按菜单键 3秒进入密码界面,输入正确密码后进入设置菜单, 密码为: 0022。





### General常规设置

### Language语言

- 1、进去设置菜单,选择"General(常规设置)",按"确定键"进入。
- 2、选择"Language(语言)",按"确定键"进入语言选择界面。

Language语言	▼
$\rightarrow$ English	
→中文	

3、选择所需要的语言,按"确定键",这样所有的菜单将以客户所选的语言来显示。

#### Serial Number序列号

- 1、进去设置菜单,选择"General(常规设置)",按"确定键"进入。
- 2、选择"Serial Number(序列号)",按"确定键"进入可查看仪表系列号。



3、按"菜单键"返回上一菜单。

#### Restore 恢复出厂设置

- 1、进去设置菜单,选择"General(常规设置)",按"确定键"进入。
- 2、选择"Restore(恢复出厂设置)",按"确定键"进入。

Rest	ore恢复	出厂值	▼
$\rightarrow$ Y	ES是		
$\rightarrow$ N	10否		

3、用上下键选择 YES 或 NO,按"确定键"执行并返回上一菜单。



### Analysis System 分析系统

#### Temperature System温度系统

- 1、进去设置菜单,选择"Analysis System(分析系统)",按"确定键"进入。
- 2、选择"Temperature System(温度系统)",按"确定键"进入。

Temperature System温度系统 ▲▼	
Temp. Unit温度单位: <u>℃</u> Sensor Type探棒类型: NTC 30K Temp. Offset温度偏移量: +0.0°C Manual Temp.手动温度: +025.0°C	可选: °C和°F 可选: NTC-30K和Pt-1000 可设范围: -5.0~5.0°C,30.0~41.0°F 可选: -10~120°C,14~248°F

3、设置完成后,按"确定键"保存并返回上一级菜单。

#### Measuring System 测量系统

- 1、进去设置菜单,选择"Analysis System(分析系统)",按"确定键"进入。
- 2、选择"Measuring System (测量系统)",按"确定键"进入。

Measuring System测量	系统  ▲▼	
Meas. Mode测量模式:	EC	EC: 电导率
Meas. Range测量范围:	<u>2000μS</u>	可选: 20.00/200.0/2000μS、20.00/200.0/2000mS
Offset偏移量:	+000μS	可设范围: -100~100、-10.0~10.0、-1.00~1.00μS(mS)
Measuring System测量 Meas. Mode测量模式: Comp. Mode补偿模式: Offset偏移量:	系统 ▲▼ RES <u>线性</u> +0.00MΩ	RES: 电阻率 可选: Linearity线性、Pure纯水 可设范围: -1.00~1.00MΩ
Measuring System测量	系统 ▲▼	TDS: 总溶解固体
Meas. Mode测量模式:	TDS	可设范围:
Offset测量偏移量:	+00 <u>0</u> ppm	-100~100ppm

3、设置完成后,按"确定键"保存并返回上一级菜单。

#### Damping阻尼系数



1、进去设置菜单,选择"Analysis System(分析系统)",按"确定键"进入。 2、选择"Damping(阻尼系数)",按"确定键"进入。

注:阻尼系数越大, 数值变化越稳定缓慢

Damping阻尼系数	
<u>01</u>	
Range可选范围:0-20	

3、用上下键选择阻尼系数(0-20),按"确定键"保持并返回上一菜单。

#### Output输出

Analog current 模拟电流(用于输出电导率/电阻率/TDS电流)

- 1、进去设置菜单,选择"Output(输出)",按"确定键"进入。
- 2、选择"Analog current(模拟电流)",按"确定键"进入。

Analog Current 模拟电	流▲▼	
4.00mA :	0000µS	可设范围: 0~1900μS、0~19.00MΩ、0~99800ppm
20.00mA :	1000µS	可设范围: 100~2000μS、1~19.00MΩ、100~99900ppm
mA Offset电流偏移量:	+0.00mA	可设范围: -1.00~1.00mA

3、设置完成后,按"确定键"保存并返回上一级菜单。

#### Relay 1继电器1

- 1、进去设置菜单,选择"Output(输出)",按"确定键"进入。
- 2、选择"Relay1(继电器1)",按"确定键"进入。

Relay 1继电器1	<b>AV</b>	
ON/OFF开/关:	ON	可选: ON开、OFF关
Action动作模式:	ні	可选: HI高点、LO低点
S.P.报警点:	1000µS	可设范围: 0~2000μS、0~20.00MΩ、0~99900ppm
Hysteresis迟滞量 :	0.10µS	可设范围: 1~99μS、0.01~2.00MΩ、1~999ppm

3、设置完成后,按"确定键"保存并返回上一级菜单。

#### Relay 2继电器2

- 1、进去设置菜单,选择"Output(输出)",按"确定键"进入。
- 2、选择"Relay 2(继电器2)",按"确定键"进入。

Relay 2继电器2	<b>A V</b>	
ON/OFF开/关:	ΟΝ	可选: ON开、OFF关
Action动作模式:	LO	可选: HI高点、LO低点
S.P.报警点:	1000μS	可设范围: 0~2000μS、0~20.00MΩ、0~99900ppm
Hysteresis迟滞量:	010μS	可设范围: 1~99μS、0.01~2.00MΩ、1~999ppm

3、设置完成后,按"确定键"保存并返回上一级菜单。

## Interface通讯

1、进去设置菜单,选择"Interface(通讯)",按"确定键"进入。



2、输入ID address(1~255),按"确定键"保存并返回上一级菜单。

# Diagnosis诊断

1、进去设置菜单,选择"Diagnosis(诊断)",按"确定键"进入。



按"确定键"可强制输出4mA、20mA 按"确定键"可测试 Relay1 闭合 按"确定键"可测试 Relay2 闭合

2、按"设置键"返回上一菜单。

# 校准模式

## 进入校准菜单

测量界面下,长按菜单键 3秒进入密码界面,输入正确密码后按"确认键"进入 校准菜单,密码为:0011。

0011	
Enter password输入密码	

#### 电导率校准



注意:校准前电极需清洗干净。

# Parameters 输入参数

1、进去校准菜单,选择"Input parameters(输入参数)",按"确定键"进入。



溶液温度系数,可选范围: 0~40.00% 参考温度,可设范围: 15~35.0°C、59~86°F

# Restore恢复出厂校准

1、进去校准菜单,选择"Restore(恢复出厂校准)",按"确定键"进入。

Restore恢复出厂校准 ▼ →YES是 →NO否	此功能会将校准值恢复到出厂状态

2、用上下键选择 YES 或 NO, 按"确定键"执行并返回上一菜单。



## Calibration校准



1、进去校准菜单,选择"Calibration(校准)",按"确定键"进入。

当测量电阻率、TDS时, 仅需校准电导率即可

Calibration校准	<b>AV</b>	
EC Value电导率读值: Temp.温度: Constant电极常数:	123 <u>8</u> μS 26.0°C 01.00 <u>0</u> 0	当前电导率测量值 当前标准液温度值 输入电极常数
Input Constant and Pre	ess ENTER	

2、将电极洗净擦干放入标准液中,待读值稳定,修改电极常数使电导率读值与标准液浓 度值一致时按"确定键"进入下一界面。

储存校准结果	▼
→ YES是	
→ NO否	_

3、用上下键选择 YES 或 NO,按"确定键"储存并返回上一菜单。

# 通讯协议(RS485)

仪器采用标准Modbus-RTU协议,通讯串列传输速率固定为9600。 所有双字节参数为(-32767~32767),用16进制数表示,最高位为符号。

#### 串口参数:

波特率:9600,无校验,8个数据位,1个停止位 通讯地址:1-255(可设置) 功能码:03(读保持寄存器)

上位机发送命令格式:

	仪器ID位址	命令	资料起始位置	资料数量	CRC16
长度	1 byte	1 byte	2 byte	2 byte	2 byte
举例	0×01	0×03	0×0001	0×0001	0×D5CA

此为读取第一个资料,请参考下表

#### 下位机回应格式:

	仪器ID位址	命令	资料数量	资料内容	CRC16
长度	1 byte	1 byte	1 byte	N byte	2 byte
举例	0×01	0×03	0×02	0×02 0×BC	0×B895

当仪器回复01,功能码无法辨识 当仪器回复02,位址不正确 当仪器回复03,资料数量不正确

#### 地址:

- (01) 0×01 测量值 浮点
- (02) 0×02

#### 读值为浮点,采用IEEE 754格式

(03)	0×04	测量值电流	读值:	$\times 0.01$
(04)	0×05	温度值	读值:	$\times 0.1$
(05)	0×03	测量种类	0 = EC	
			1 = RES	S

2 = TDS

# JENSPRIMA INSTRUMENTS LIMITED

Web: www.jensprima.com

Email: info@jensprima.com

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$  2017 JENSPRIMA INSTRUMENTS, all rights reserved

Information contained in this document is subject to change without notice.